



KB Køleteknik ApS

www.kb-koleteknik.dk

kaj@kb-koleteknik.dk

Aut. Kølefirma

Kaj 6161 4280

Bo 6161 4281

WTS-100 Tank control



Instruktion til tankbilen

Kontroller mælkens temperatur

Er mælken ikke nedkølet kontaktes landmanden

Mobil nr. _____

Tryk



Sluk knappen

Skifter til STAND-BY

Påsæt slange og tøm tanken

Påsæt vaskekapslen på udløbet eller sæt udløbet i vaskestilling



Start vask

Bemærk styring skal først stå i stand-by

1 tryk vask starter

Styringen skal have tryk på ca. 2 sek. for at skifte.

Yderlige oplysninger henvises der til instruktions bogen.